

Leiðbeiningar um blöndun Triflex

PMMA 276 Grunnur og

þéttiefni úr PMMA (Prodetail)

Blöndun er Base A + Catalyst herðir (duft)

Blandið 40-60 g af catalyst /dufti saman við 1 kg/ 1 ltr Base A eftir hitastigi. Hrærið vel með borvél og hræripinna.

20 g miðað við hitastig 15-30°C

40 g miðað við 5°C – 15°C (60 g í Prodetail)

40-60 g miðað við -5 – + 5°C

Hrærið vel saman með hræripinna eða borvél

Blandið ekki of stóran skammt í einu. 2 – 3 ltr hámark.

Vinnslutími eftir blöndun er 10-15 mín. Ef efni byrjar að stífna í fötunni þarf að hætta að nota efnið og blanda nýja blöndu.

Þegar grunnur er snertipurr má yfirefni fara á.

Ekki láta líða meira en 48 klst áður en yfirefni er borið á.

