

Velosit Viðgerðarkerfi fyrir steinsteypu og múr

Verklýsing: Brjótið í kringum ryðguð járn og sagið brúnir utan um viðgerðir. Grunnið sárið með Velosit **CP 201** Sementsgrunni, sérstaklega þar sem sést í járn eða járnagrind. Þar sem setja á viðgerðarmúr utan á slétt sár skal kústa CP 201 á flötinn og smyrja viðgerðarmúr í blautan grunninn.

Gerid við viðgerðina með Velosit RM eða SR viðgerðar múrblöndum. Hrærið blönduna vel í 1-2 mín, látið standa í sama tíma og hrærið síðan blönduna upp aftur í 1-2 mín. Bætið alls ekki vatni í blönduna ef hún fer að stífna heldur hrærið aftur upp í henni eða gerið nýja hræru. Þar sem vantar stór stykki í horn eða brotið hefur verið úr steypuhreiðri eða ryðskemmdum skal slá upp móti utan um viðgerðina og hella NG 512 eða NG517 þansteypu / grautunarsteypu í viðgerðina. Með þessu móti flýtur viðgerðarefnið vel inn í viðgerðina með tryggri viðloðun.

Tegund

Eiginleikar

 CP 201 Sementsgrunnur Ryðvarnargrunnur	Sementsbundinn grunnur hræður út með vatni með sérstakri tæringarvörn gegn ryði. Má láta þorna á fletinum eða nota blautt í blautt. 25 kg	
 RM 203 Viðgerðarmúr Hrað 1-100 mm	Góður styrkur og viðloðun. Gott að móta og vinna upp fyrir sig. Vinnslutími 10 - 15 mín og fullhart á ca 1 klst. Fin kornastærð 25 kg	

<p>velosit</p> <p>SR 207 Hraðþornandi viðgerðarmúr 6 – 100 mm</p>	<p>Sterkur viðgerðarmúr (structural grade R4) Með tæringarvörnerstakt þol gegn sulphate og CO2</p> <p>25 kg</p>	
<p>velosit</p> <p>RM 205 Viðgerðarmúr 6-100 mm</p>	<p>Meðal styrkur (45 mpa) Grófari kornastærð , gott að draga úr og jafna út svæði eða leggja í golf eða gera við stór svæði.</p> <p>25 kg</p>	
<p>NG 512 Þansteypa / Steypugrautur</p>	<p>Rýrnunarlaus sementsgrutur / þansteypa sem hægt er að steypa í mót í þykkum viðgerðum og steypuhreiðrum</p>	